

Isolatie van massieve en ongeïsoleerde spouwmuren



■ Afwerking met gipsplaten

- A** Schroef een lattenwerk aan de boven- en onderkant van de muur (afhankelijk van de hoogte ook in het midden).
- B** Niet het isolatiemateriaal vast, en tape de overlappen af met XL5711 Alutape.
- C** Monteer de metalen rails en de staanders, om oneffenheden in de wanden zo nodig te corrigeren.
- D** Schroef de gipsplaten vast.

■ Afwerking met betimmering

Ga te werk zoals bij dunne muren.

Dikke muren zijn dubbele muren of muren met één laag van meer dan 500 mm. Deze vertonen soms sporen van muuruitslag of zwarte schimmelplekken van oude condensatie. Deze problemen moeten eerst goed verholpen worden. Het doel van thermische isolatie is niet vocht verwijderen.

VOORDELEN

- Optimale ruimtewinst binnen.
- Geen gevoel meer van koude wanden.
- Koel in de zomer, warm in de winter
- Gezond en schoon
- Geen irritatie door vezels

